

Napomene

Svjetiljka radi na sunčevu energiju te ju je potrebno instalirati na mjesto s dovoljno sunčevog svjetla. Vrijeme rada svjetiljke ovisi o količini sunčevog svjetla i vremenskim uvjetima. Svjetiljka se automatski pali u sumrak. Svjetiljka je opremljena zaštitom od prenapona, prevelike i premale struje punjenja. U svjetiljku je ugrađena promijenjiva li-ion baterija (18650 3000mAh/3.7V), prilikom zamjene baterije obratite pažnju na polaritet(+,-). Dotrajalu bateriju pažljivo zbrinite na za to predviđeno mjesto.

Solarni LED reflektor sa senzorom pokreta

LD-SWL-6W-Brick

Uputstva za uporabu



6W / 900lm



IEC62471



Prije upotrebe molimo pročitati uputstva, te ih spremiti za buduće korištenje.

Karakteristike

Oznaka proizvoda	Solarni LED reflektor LD-SWL-6W-Brick
Snaga/Jakost	6W / 900lm
Vrsta LED	SMD2835*35pcs
Kut svjetla	120°
Baterija	Li-ion 3000mAh / 3.7V promijenjiva
Solarni panel	2.8Wp, monokristalni silicij
Vrijeme punjenja	8-10h
Vrijeme rada	2-4 noći
Kut/duljina detekcije senzora	120° / <6m
IP zaštita	IP65
Jamstvo	2godine (1godinu na bateriju)
Životni vijek	35000h
Visina instalacije	<4m

Značajke



Bez potrošnje struje



Solarno napajanje



Senzor pokreta



Automatsko paljenje/gašenje



IP65 vodootporno



Nema ožičenja



Ugodno svjetlo



Multifunkcionalno


Primjena

Ovaj reflektor je pogodan za uporabu kao zidna lampa, sigurnosna lampa, prijenosna lampa, radna lampa, lampa za kampiranje itd. Lako se aplicira u vaš vrt, dvorište, stazu, ulaz, garažu...

Načini rada

Senzorski način rada:

Uz kapacitet baterije veći od 30% pali se punim intenzitetom prilikom detekcije pokreta, a nakon 20 sekundi smanjuje svjetlo ako nije detektiran novi pokret.



Kad je kapacitet baterije manji od 30% pali se punim intenzitetom prilikom detekcije pokreta, a nakon 20 sekundi gasi svjetlo ako nije detektiran novi pokret.




Rad uz stalno svjetlo:

Pritiskom gumba na 3 sekunde, svjetlo zablica, svjetiljka se prebacuje na stalan način rada i senzor je van funkcije. Svjetiljka svijetli konstantno do potrošnje baterije, nakon čega se prebacuje u senzorski način rada.



Instalacija



1. Označite mjesto bušenja, izbušite dvije rupe promjera 6mm.
2. Stavite priložene tiple u izbušene rupe.
3. Pritiskom na tipku namjestite željeni način rada
4. Stavite svjetiljku na vijke i namjestite.