

Napomene

Svjetiljka radi na sunčevu energiju te ju je potrebno instalirati na mjesto s dovoljno sunčevog svjetla. Vrijeme rada svjetiljke ovisi o količini sunčevog svjetla i vremenskim uvjetima. Svjetiljka se automatski pali u sumrak. Svjetiljka je opremljena zaštitom od prenapona, prevelike i premale struje punjenja. U svjetiljku je ugrađena promijenjiva li-ion baterija (18650 4000mAh/3.7V), prilikom zamjene baterije obratite pažnju na polaritet(+,-). Dotrajalu bateriju pažljivo zbrinite na za to predviđeno mjesto.

Solarni LED reflektor sa senzorom pokreta

LD-SSL-8W-Talent

Uputstva za uporabu



8W / 950lm



Prije upotrebe molimo pročitati uputstva, te ih spremati za buduće korištenje.

Karakteristike

Oznaka proizvoda	Solarni LED reflektor LD-SSL-8W-Talent
Snaga/Iakost	8W / 950lm
Vrsta LED	SMD2835*64pcs
Regulacija LED panel	180°
Regulacija nosača	360°
Kut svjetla	120°
Baterija	Li-ion 4000mAh / 3.7V promijenjiva
Solarni panel	4.5Wp, monokristalni silicij
Vrijeme punjenja	6h
Vrijeme rada	2-5 noći
Kut/duljina detekcije senzora	120° / <8m
IP zaštita	IP65
Jamstvo	2godine (1godinu na bateriju)
Životni vijek	35000h
Visina instalacije	<4m

Značajke



Bez potrošnje struje



Solarno napajanje



Senzor pokreta



Automatsko paljenje/gašenje



IP65 vodootporno



Nema ožičenja



Ugodno svjetlo



Multifunkcionalno

Primjena

Ovaj reflektor je pogodan za uporabu kao zidna lampa, sigurnosna lampa, prijenosna lampa, radna lampa, lampa za kampiranje itd. Lako se aplicira u vaš vrt, dvorište, stazu, ulaz, garažu...

Načini rada




On/Off

Senzorski način rada:

Uz kapacitet baterije veći od 30% pali se punim intenzitetom prilikom detekcije pokreta, a nakon 20 sekundi smanjuje svjetlo ako nije detektiran novi pokret.




Kad je kapacitet baterije manji od 30% pali se punim intenzitetom prilikom detekcije pokreta, a nakon 20 sekundi gasi svjetlo ako nije detektiran novi pokret.




Rad uz stalno svjetlo:

Pritiskom gumba na 3 sekunde, svjetlo zablica, svjetiljka se prebacuje na stalan način rada i senzor je van funkcije. Svjetiljka svjetli konstantno do potrošnje baterije, nakon čega se prebacuje u senzorski način rada.



Instalacija



1. Označite mjesto bušenja, izbušite dvije rupe promjera 8mm.
2. Stavite priložene tiple u izbušene rupe.
3. Stavite nosač svjetiljke na rupe i dobro zategnite vijcima.
4. Namjestite svjetiljku u željeni položaj.
5. Pritiskom na tipku namjestite željeni način rada